


פרט אופן חיבור מוליכי הארקה המונחים במקביל
 לקו הזנה אל פס ההשוואה בעמוד תאורה לפי הנחיות
 "פאזה אחרת" אוגוסט 2003



2 נעלי כבל נפרדים לחיבור לפס כאשר 2 הגידים
 לחוצים יחדיו בשרוויל לחיצה אחד בחלל העמוד.

© כל הזכויות שמורות
 למשרד י.אהרוני

י.אהרוני-הנדסת חשמל
 רח' יהודה הנחתום 4 באר-שבע
 טל': 08-6238774
 פקס: 08-6238776